
RTC电路，RX8025部分上拉电阻应该接到二极管前面，请使用DS1302部分RTC
实时时钟
IC4 DS1302
IC5 RX-8025SA
IC6 RX-8025NB
IC1
IC2 MEGA8
测温度
IC3 18B20
测环境亮度
蜂鸣器
测电源电压
USB部分
红外接收
ISP
LED8*84
LED8*83
LED8*82
LED8*81
Title
Size B
Number
Revision
Date: 19-Apr-2010
Sheet of
File: D:\我的文档\电路\HT1632C.ddb
Drawn By: